



flexim®

Reparatie



1 Verwijder al het loszittende materiaal.



2 Maak de ondergrond droog- en stofvrij.



3 Vul de naden, kieren of gaten compleet op met Flexim.



4 Verwijder overtollig Flexim en maak glad met behulp van een spatel of afwerkmes.

Veiligheid

- Lees de instructies voor gebruik!
- Niet voor consumptie!
- Uit de buurt houden van kinderen en dieren!

Belangrijk

- Flexim niet toepassen bij aanhoudende regen!
- Zorg voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.
- De hechtingsoppervlakte dient minimaal 5 cm te zijn.
- Bij het vastzetten van vorsten op nok, hoekkeper en gevelpannen adviseren wij mechanische bevestiging.

- Zorg bij mechanische bevestiging voor voldoende spelingruimte voor werking van het dak! **Bevestig de vorst niet strak op de ruiterbalk.**
- Werk de oppervlakte glad af. Overtollig materiaal onder een hoek van 90° vanuit dakvlak wegsnijden.
- Bij normale weeromstandigheden (10-25 graden) vormt zich na 2 tot 3 dagen een beschermende filmlaag.
- Ventilatie kan worden bereikt door gebruik van ventilatiepannen.
- Bij twijfel, raadpleeg de fabrikant.

Reiniging

Maak onmiddellijk na gebruik de handen, gereedschap en eventuele vervuiling op de pannen schoon met een droge doek, gebruik evt. terpentijn.

