

Installatie instructies van de staproosters



Begin met het weghalen van de dakpannen op de plekken waar de staproosters moeten komen.



Verwijder de panhaken die eventueel aan de dakpannen bevestigd zitten.



Bevestig de D-ondersteuning aan de panlat. Het profiel van de bovenste haak van de ondersteuning kan rechtstreeks aan de panlat worden bevestigd die de dakpan ondersteunt.



De plaatsen waar de sloten zijn uitgesneden, moeten worden afgedicht. Zorg dat de de bevestigingsbeugel waterpas ligt van het dakplatform.



Nadat de tweede, aangrenzende set bestaande uit een ondersteuning en een bevestigingsbeugel is bevestigd (met de meegeleverde schroeven), schroef je deze in het dakplatform vast.



De dakhaken moeten rechtstreeks op de ondersteuning worden geschroefd (zonder gebruik te maken van de bevestigingsbeugel van het dakplatform).